

1 Tastenerklärung



Abb.1: Art. 135600 (Vorderseite)

1.1 Technische Daten

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung beschreibt ausschließlich die Funktionen des Funk-Handsenders Chiave. Wie der Handsender mit einem Motor bzw. Empfänger verbunden wird, entnehmen Sie bitte der Anleitung des jeweiligen Gerätes.

Artikelname:	Funk-Handsender Chiave
Artikelnummer:	135600
Abmessungen:	53mm x 30mm x 16mm
Batterie:	CR2032 (3V)
Funkfrequenz:	433,92MHz
Bedienart:	haptische Tasten

Wichtig! Der Funk-Handsender Chiave kann ausschließlich als Zweitsender eingesetzt werden. Da der Sender über keine P2-Tasten verfügt, können viele Einstellungen am Motor/ Empfänger mit diesem nicht vorgenommen werden!

2 Wechseln der Batterie

Um die Batterie des Handsenders Chiave zu wechseln, müssen die vier Schrauben auf der Rückseite des Senders gelöst werden. Anschließend kann die ganze Rückseite abgenommen werden, um auf der Platine die Batterie tauschen zu können. Nach dem Einsetzen der Platine kann die Rückseite dann wieder verschraubt werden.