


## Beispiele

Türruf ertönt, Türgespräch annehmen  + Ziffer  
0-9 drücken

Türöffner betätigen bei bestehender  
Türverbindung # 61

Verbindung abbrechen  oder # 0

Das DCA 740 SET muss immer ange-  
wählt werden um Steuerfunktionen  
auszuführen.

1) Bei Einwahl ins Multi-System, bzw.  
wenn mehr als 1 Teilnehmer im IT 740  
programmiert ist, muss vor jeder  
Funktion die 4-stellige ID-PIN zuvor  
eingegeben werden.

Beispiel: 21\*PIN\*#Funktion#

Sie wollen eine Steuerfunktion ausführen;  
das DCA ist im Beispiel am Anschluss mit  
der Nr. 21 angeschlossen.  
Sie wollen z.B. Licht schalten



21 \*1234\*  
# 50 #

Türmatikfunktion einschalten;



21 \*1234\*  
# 7890 #

Türmatikfunktion ausschalten



21 \*1234\*  
# 7891 #

Relais 1 schalten;  
x kann 0 oder 1 entsprechen  
0 = Aus, 1 = Ein



21 \*1234\*  
# 21x #

Fernschaltfunktion 1 - 9



21 \*1234\*  
# 51 # bis  
# 59 #

Wurde eine PIN festgelegt, muss nach der  
Anwahl des DCA's die 4stellige PIN und  
dann die Funktion eingegeben werden.



21 \*1234\*  
# 50 #