

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PWATA/H Werkzeugablagetasche für Leitern

- Werkzeugablagetasche für Holz- und Alu-Stehleitern
- Set beinhaltet Befestigungsmaterial und eine Montageanleitung
- Werkstoff: Kunststoff



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung
05103045	053485	PWATA	1	für Alu-Leitern
05103046	053486	PWATH	1	für Holz-Leitern

Montageanleitung:



1. Mitgelieferte Drahtbügel durch die Kunststofftasche stecken



2. Drahtbügel über die oberen beiden Leitersprossen drücken



3. Mit Zange formschlüssig an der Sprosse festdrücken