



Bohrschablone zum schnellen und genauen Herstellen
der Löcher für 68mm Hohlwändosen mit einer Lochsäge

Vor dem ersten Benutzen muss der Spannhebel solange festgedreht werden, bis die Schablone gerade noch aus dem 68mm Loch herausgenommen werden kann. Anschließend kann die Klemmung über den Hebelmechanismus benutzt werden.

Handhabung:

1. Mittleres Loch anzeichnen
2. Erstes Loch mit Lochsäge sägen
3. Schablone einsetzen, ausrichten und mittels Klemmhebel befestigen
4. Durch die vorhandenen Locheinsätze mit der Lochsäge bis zu 2 Löcher sägen
(am besten ohne Zentrierbohrer)

Fertig und genau!

Die Schablone ohne Stahlring ist für Hartmetall Lochsägen nicht geeignet !

Bohrschablone entspannt lagern !
(Spannhebel ganz locker)

Die Schablone ist fertigungsbedingt nicht als Wasserwaage geeignet !

Viel Freude beim Benutzen !