



Mit dem OA Install Kits verbinden Sie die Netzebenen 4 und 5

Um den Ausbau eines Glasfasernetzes zur Wohnungsanbindung (NE 4) mit dem TOA Spleiß Kit umzusetzen, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Bei der Montage wird das **B** Kabel aus der Abrollbox von der Wohnung in den Hausanschlussraum (Keller) eingezogen.
2. Nun werden die Fasern des Glasfaserkabel im **C** homePOP XL angespleißt. Wohnungsseitig werden die LC/APC-Stecker auf die LC/Quad-Kupplung am **A** one.fiber Verteilfeld gesteckt.

Hinweis: Für den Beginn der Zählweise (Farbreihenfolge) sollte jeweils wohnungs- und kellerseitig eine Kabelposition mit „1“ gekennzeichnet werden. Die Zählweise wird häufig gemäß VDE/DIN/IEC, ITU-T, Swisscom Standard oder auch nach anderen Vorgaben von Providern realisiert.