

STX V6 AP Dose und freie Dose RJ45 Modul Cat.6A STX V6 surface mounting outlet and free outlet RJ45 jack Cat.6A



Montageanleitung / Assembly Instructions

1 Lieferumfang / Scope of delivery

2 Weitere Anschlussdosen können später angereiht werden / Further outlets can be placed side by side

3

4

Anschlussbelegung PIN assignment		
Farbcode / Colour code T568		RJ45 PIN Nr./No
A	B	
W-G	W-O	1
G	O	2
W-O	W-G	3
BL	BL	4
W-BL	W-BL	5
O	G	6
W-BR	W-BR	7
BR	BR	8

5 T568A
Adernpaare sortieren / Sort pairs

Paarfolie entfernen / Remove pair foil

weiß/grün
white/green weiß/blau
white/blue

orange/weiß
orange/white braun/weiß
brown/white

6 T568A
Adernpaare 7/8 und 3/6 unten in das Ladestück einführen / Insert pairs 7/8 and 3/6 into the loading part bottom

7 weiß / white
8 braun / brown
3 weiß / white
6 orange

7 T568A
Adernpaare 4/5 und 2/1 oben in das Ladestück einlegen / Insert pairs 4/5 and 2/1 into the loading part top

4 blau / blue
5 weiß / white
2 grün / green
1 weiß / white

8 Kabelbinder zur Zugentlastung anbringen / Apply cable tie for strain relief

Kabelschloss oben / Locking piece on top

9 Adern mittels Seitenschneiders bündig abschneiden / Cut wires flush using cutting pliers

10 Ladestück auf Modulgehäuse aufsetzen / Attach loading part on the module housing

11 Modul zusammendrücken, bis das Gehäuse einrastet / Press module housing parts together until snap-in

12 Einbau horizontale Steckrichtung / Horizontal assembly

Modul in das Gehäuse schieben / Push the module vertically into the outlet housing

