



## Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montaży  
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓖ Istruzioni di montaggio


### GEDL-1100/2000/3000/4000DA-EDS3





RIDI Leuchten GmbH  
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen  
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48  
kontakt@ridi.de · www.ridi.de





- (D)** Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB)** Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F)** Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL)** W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E)** Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I)** Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.
- (D)** Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- (GB)** Only the manufacturer, an instructed service technician or another equally qualified person is allowed to replace the light source of this luminaire.
- (F)** La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.
- (PL)** Wymiany źródła światła oprawy oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent lub uprawniony pracownik serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- (E)** La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.
- (I)** La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.









|  | mm <sup>2</sup> | A  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| sol.                                                                             | 0,5-1,0         | 9  |
| 0,5-2,5mm <sup>2</sup>                                                           | 1,5-2,5         | 12 |



|  | Ø       | A  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| Ø                                                                                 | 0,8-1,2 | 9  |
| max. Ø 1,8mm                                                                      | 1,3-1,8 | 12 |



2










7



CLICK

8





11

